

### MICRÓFONO DE PIE WITSCHI

Manual para todas las posiciones. Para el control de los relojes mecánicos. Apto para cronocomparador WATCH EXPERT. No válido para CHRONOSCOPE M1

No. 3-0132-0-0



### MICRÓFONO DE PINZA WITSCHI

Para despertadores y relojes de péndulo. Apto para cronocomparador WATCH EXPERT. No válido para CHRONOSCOPE M1.

No. 3-0125-0-0



### JUEGO DE PUNTAS DE PRUEBA WITSCHI

#### Composición:

- 2 cables
- 2 puntas de prueba extrafinas
- 2 cocodrilos
- Para todos los equipos Witschi

No. 3-0126-0-0



### JUEGO DE SONDAS DE CONTACTO WITSCHI

2 sondas de contacto móviles.

No. 3-0123-0-0



### DESIMANTADOR BERGEON

Con interruptor. Desimanta e imanta.

#### Características:

- Ancho de la cavidad: 60 x 35 mm
- Dimensiones: 135 x 75 x 73 mm
- Conexión de trabajo: máximo 30 segundos
- Tensión: 220 V

#### Modo de empleo:

Introducir lentamente la pieza a desimantar en el aparato, sacándola de la misma manera por el lado opuesto. Repetir la operación varias veces siempre en el mismo sentido, quedando presionado el botón durante toda la operación.

No. 2-1187-0-0



### DESIMANTADOR ELECTRÓNICO

Desimantador electrónico para útiles de mano y piezas pequeñas. Permite desimantar objetos corrientes como destornilladores o pinzas al contrario de otros aparatos. Permite asimismo desimantar objetos pequeños como espirales porque genera una sucesión de impulsos rápidos que se atenúan progresivamente.

#### Modo de empleo:

1. Colocar la pieza en la zona central del aparato.
  2. Oprimir el pulsador azul durante 2 ó 3 décimas de segundo.
  3. Dejar de presionar sin quitar la pieza del aparato.
  4. Si el objeto es más grande que la superficie activa central, repetir varias veces hasta una total desimantación.
  5. Los objetos grandes deben ser desimantados en toda su longitud.
- Medidas: 58 x 105 x 25 mm  
Alimentación: 1 pila 9V (incluida)

No. 2-1188-0-0



### DESIMANTADOR ELECTRÓNICO

Aparato electrónico para desimantar piezas, útiles de mano, etc.

#### Modo de empleo:

1. Poner el objeto sobre la zona central del aparato
  2. Apretar el botón azul durante 2 a 3 décimas de segundo.
  3. Si el objeto es más grande que la parte central activa, repetir la operación varias veces hasta que el objeto esté totalmente desimantado.
  4. Las piezas grandes deben ser desimantadas sobre toda la largura.
- Medidas: 150 x 95 x 30 mm.  
Alimentador 12V - 50 Hz (incluido)

No. 2-1189-0-0

