

JUEGO DE TASES VENTOSA DE ADIPRENE

6 tases- ventosas circulares de adiprene.
Ø: 16 - 19 - 22 - 26 - 30 - 34 mm.

No. 2-1956-0-0



JUEGO DE TASES

Para abrir las cajas de los relojes tipo Rolex.
Para adaptar a la llave de abrir sumergibles Ref. 21949

No. 2-1977-0-0



JUEGO DE TASES DE ADIPRENE DE BASE

3 tases de base circular de adiprene.
Ø: 19 - 26 - 34 mm.

No. 2-1957-0-0



LLAVE PARA ABRIR SUMERGIBLES

Para abrir cajas Oyster, fabr. Rolex. Con 6 tases estriados de:
Ø: 18,5 - 20,2 - 22,5 - 26,5 - 28,3 - 29,5 mm

No. 2-1978-0-0



JUEGO DE 8 TASES DE PLÁSTICO

Para cajas normales.

No. 2-1954-0-0



LLAVE PARA ABRIR Y CERRAR FONDOS A ROSCA

Ventosa de caucho para abrir y cerrar ciertas cajas de relojes impermeables.

No. 2-4333-0-0



Recambio de caucho

No. 2-4334-0-0

JUEGO DE 8 TASES DE PLÁSTICO

Para cajas con cubre asas.

No. 2-1955-0-0



LLAVE PARA ABRIR Y CERRAR FONDOS A ROSCA

Para relojes con fondo de muescas cuadradas. De metal, con rosca de fácil manejo. Made in India.

Medidas: 68 x 35 x 10 mm

No. 2-1938-0-0

