

LLAVE PARA ABRIR Y CERRAR FONDOS A ROSCA

Con empuñadura de aluminio y cuerpo de acero inoxidable. Suministrada con 4 juegos de 3 mordazas. Made in India.

En caja de cartón **No. 2-1961-0-0**
En estuche de madera **No. 2-1962-0-0**

Mordazas de recambio:

En sobres de 12 piezas surtidas **No. 2-1963-0-0**



LLAVE PARA ABRIR Y CERRAR FONDOS A ROSCA

Llave diseñada para relojes tipo Baume Mercier.

Ø volante: 75 mm
Ø tases: 21 - 26 - 29 mm

No. 2-1968-0-0



LLAVE PARA ABRIR Y CERRAR FONDOS A ROSCA

Llave diseñada para relojes tipo Oyster.

Ø volante: 75 mm
Ø tases: 17 - 19 - 21 - 25 - 27 - 28 mm

No. 2-1969-0-0



LLAVE PARA ABRIR Y CERRAR RELOJES SUMERGIBLES BERGEON 5700 Z

Composición:

2 mordazas cajas con muescas A
2 mordazas con cantos B
2 mordazas con agujeros C
2 mordazas Oyster de Rolex D
2 mordazas cantos curvados E
2 mordazas Aquastar F
4 pares de tases sujeta-
cajas reversibles de materia
sintética para entreasas de:
9 - 11, 13 - 15, 17 - 19, 20 - 22 mm
Se entrega con 4 tornillos para
fijación en el banco de trabajo
Zócalo de madera:
250 x 95 mm
Altura total: 300 mm
Ø del volante: 130 mm
Armadura de fundición inyectada

No. 2-1949-0-0

Volante de recambio

No. 2-1960-0-0

Portamordazas de recambio

No. 2-1953-0-0



MORDAZAS DE RECAMBIO



A Para cajas con muescas

No. 2-1951-0-A



B Para cajas de cantos rectos

No. 2-1951-0-B



C Para cajas con agujeros

No. 2-1951-0-C



D Para cajas Oyster, fabr. Rolex

No. 2-1951-0-D



E Para cajas de cantos curvados

No. 2-1951-0-E



F Para cajas Aquastar

No. 2-1951-0-F